

ENEN

家具で生活を楽しむ


本製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

「ENEN」は、持続可能な社会の実現に向けた循環を表す「円」と、それを共創するお客様と家具との「縁」を大切に、家具を通じて誰もが気軽により良いライフスタイルを楽しめる社会を創造してまいります。

KC Swivel High Stool

Steel frame / Wood frame

取扱説明書



【調整しても「ガタつき」が生じる場合】

- ・床面が平坦でない場合、椅子の安定性に影響を及ぼすことがあります。床面の状態を確認し、必ず平坦な場所でご使用ください。
- ・ネジやパーツが正しく締め付けられていない場合、ガタつきが発生することがあります。増し締めなどの調整をお願いいたします。
- ・ご使用中や保管状況によって、製品本体に反りや歪みが生じる場合があります。その際は、無理な力を加えずに設置場所や設置状態を調整してください。

商品に不備があった場合は、お届けから10日間以内にWEBサイトの商品返品問い合わせフォームに

お名前、住所、メールアドレス、連絡先、不良の詳細を記入、画像添付（不良部、全体）してお送りください。

ENENカスタマーサポート： support@enen-interior.com 営業時間：10:00~17:00（平日）

251114_EN037

●取り扱い上のご注意 ※いつでも取り出せる場所に、大切に保管してください。

安全に正しくお使いいただくために重要な内容ですので必ず守ってください。



気をつける必要がある注意事項



やってはいけない禁止事項



しなければいけない必須事項



注意を無視した取り扱いを行うと、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

組立・設置時の注意



転倒、破損の原因になること

- ・組立の際、床や壁を傷つけないように、布や段ボールを敷いてください。
- ・組立説明書の組立方法を守り、ボルト・ネジなどはしっかりと締めてください。
- ・傾いた場所、不安定な場所に設置しないでください。

けがの原因になること

- ・手や指などを挟まないように注意してください。

変色や変形・割れや反りの原因になること

- ・直射日光を受けたり、冷暖房機器の熱が直接あたらない場所に置いてください。
- ・湿気の多い場所への設置は避けてください。
- ・屋内に設置してください。

使用時の注意



破損の原因になること

- ・引きずって移動したり、床が傷つかないように注意してください。



転倒、けが、破損の原因になること

- ・テーブルの上に乗ったり、座ったりしないでください。
- ・天板や棚、ソファアーム等、一部に集中して荷重をかけないでください。
- ・椅子やベンチの上に乗らないでください。



- ・歪み、破損、ガラスのキズ等を発見された場合は、ご使用をおやめください。
- ・商品の角、突き出た部分がありますので、十分に注意のうえ使用ください。
- ・天板や棚の上に直接熱いものを置かないでください。
- ・シンナー、アルコール消毒液等が付着した場合は速やかに拭き取ってください。

お手入れ・点検

- ・薄めた中性洗剤で汚れを落とした後、良く絞った柔らかい布で拭き、乾拭きをしてください。
- ・ネジは1カ月に1度を目安に点検し、ゆるんでいる時はしっかりと締めてください。

お願い

- ・本製品および梱包材を破棄する際は、各自治体の取り決めに従ってください。
- ・誤った使用方法、不当な修理、改造に対しては補償いたしかねます。
- ・本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としております。
- ・ネジの大きさに合ったドライバーを使ってください。

修理や交換について

お届けから600日間無償で対応いたします。保証内容については以下の通りです。

- ・正規使用における破損、製造上の欠陥による破損は、修理または交換対応いたします。

下記の原因による場合は、ENENでは保証対象外となります。あらかじめご了承ください。

- ・納品後の移動、輸送、落下、不注意により生じた破損や故障
- ・機能や性能に関わらない外観の傷、塗装や表張材の剥離や変色
- ・摩耗、傷、汚れ、色落ち、クッションのへたり等の使用による経年劣化
- ・地震、火災、水害、その他の天災、外的要因による故障および損傷
- ・この取扱説明書で記載された要件を守らずにご使用された場合

家庭用品品質表示法に基づく表示

品名 : KC Swivel High Stool 10205202
外形寸法 : W417×D417×H600mm (座面 φ320 SH600mm)
構造部材 : 木部…アッシュ無垢材 / 金属部…スチール / アジャスター…ポリプロピレン
表面加工 : 木部…ウレタン塗装 / 金属部…粉体塗装 / 回転金具…三価クロム

取扱い上の注意

※回転金具や椅子のスキマに指を挟まないようにしてください。特に小さなお子様には十分注意してください。

※座った状態で前後左右に揺すったり、必要以上に回転させないでください。

回転時は座面中央に座り、周囲に人がいないことを確認してから行ってください。

※不注意に椅子へ寄り添ったり、手をつかないでください。

※直射日光や暖房機器などの熱を避けてください。

※取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

原産国:中国

表示者:ENEN株式会社

大阪市中央区久太郎町3-4-12

www.enen-interior.com

